


# Alfa

Esploso componenti



## Ricambi - Spare parts

1042	Coperchio Cover
1401A	Meccanismo di scarico con dado e controdado Outlet valve with nut and back nut
1516C	Rubinetto a squadra 1/2" ottone cromato per galleggianti 3/8" 1/2" chromate brass tap for 3/8" filling valves
1520	Galleggiante Blue 3/8" codolo ottone Blue filling valve 3/8" brass tang
1521-10	Set 10 tappini laterali Set 10 side plugs
1522-10	Set 10 pull a cordina Set 10 rope pull
1531	Leva per cassetta alta Lever for high level cistern
1532A-10	Set 10 dadi per fissaggio meccanismo Set 10 outlet valve nuts
1533A-10	Set 10 controdadi bianchi per fissaggio tubo Ø 32 Set 10 fixing pipe back nuts Ø 32
1536-10	Set 10 guarnizioni piane base meccanismo Set 10 outlet valve flat gaskets
1540-10	Set 10 guarnizioni di tenuta meccanismo Set 10 outlet valve gaskets
1560	Kit per fissaggio muro Wall fixing kit
G4-10	Set 10 guarnizioni coniche per tubo Ø 32 Set 10 conical pipe gasket Ø 32